

# Front

**HYUNDAI**

Руководство пользователя

Беспроводная акустическая система  
**H-PAC170**

Благодарим вас за покупку акустической системы!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

**HYUNDAI****КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Дистрибутор:

ООО «Хаскел»

Адрес:

г. Красногорск, б-р Строителей,  
д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Сайт: [www.av-hundai.ru](http://www.av-hyundai.ru)Импортер/дистрибутор: ООО «Хаскел», г. Красногорск,  
б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

- ВАЖНО! Не включайте акустическую систему сразу, если Вы привнесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Тип подключения: беспроводной
- Выходная мощность: 10Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц - 20 КГц
- Соотношение сигнал/шум: >80 дБ
- Встроенное FM радио
- Линейный вход AUX
- Время работы без подзарядки: до 6 ч
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3 /WMA/WAV
- Интерфейс подключения: Bluetooth A2DP

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Беспроводная акустическая система
- Кабель питания
- Руководство пользователя

# Back

**УПРАВЛЕНИЕ:**

POWER ON/OFF: Включение/Выключение устройства  
PLAY/PAUSE/MODE: Воспроизведение/Пausa/ Выбор режима  
VOLUME UP/NEXT SONG: Увеличение громкости/Следующая композиция  
VOLUME DOWN/LAST SONG: Уменьшение громкости/Предыдущая композиция  
AUX IN: Разъем AUX  
USB: Разъем USB

MICRO USB CHARGING: Разъем для зарядки  
MICRO SD CARD: Разъем для карточки MicroSD  
**РЕЖИМ FM**  
1. Нажмите MODE выберите режим FM радио.  
2. Запустите сканирование диапазона частот.  
3. Выберите нужную радиостанцию и наслаждайтесь радио.  
Режим FM работает с кабелем для зарядки, который используется в качестве антенны.

**РЕЖИМ АУДИОВХОД**

1. Подсоедините аудиокабель (не входящий в комплект) к вашему смартфону/планшету/плееру.
2. Далее подсоедините источник аудиосигнала с помощью аудиокабеля (не входящего в комплект) к разъему на панели колонки.
3. Выберите источник сигнала.
4. На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение

**РЕЖИМ BLUETOOTH**

1. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере.
2. Найдите в списке Bluetooth-устройств беспроводную акустическую систему и подключитесь к ней.
3. В случае запроса пароля наберите «0000»

**РЕЖИМ ПЛЕЕР**

1. Вставьте microSD-карту с медиа-файлами в соответствующий слот на панели колонки. Устройство само его определит, для навигации используйте кнопки на панели.

смотрите в руководстве пользователя.

• Другое Bluetooth-устройство уже подключено уже подключено к системе.  
Отключите устройство и повторите попытку.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

**РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

**УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**Уважаемые покупатели!**

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

**Изготовитель:** Topstar Electronics Co., Ltd,  
529000, Block A, Shilingli, 2nd Gangkou Road, Jiangmen, Guangdong, Китай  
Изготовитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Гарантийный срок 12 месяцев

Дата производства зашифрована в серийном номере: 1ая цифра – год, 2 и 3 – месяц

